Mi estación no muestra ningún módulo. ¿Qué pasa?

Lindsay Starke - 2026-04-02 - Comentarios (0) - Estaciones FieldKit

Esto podría observarse en la aplicación, en la pantalla de la estación o si no ves que se encienden los LED situados junto a cada módulo.

Puede significar que el voltaje de la batería es demasiado bajo. Para comprobar el voltaje de la batería, utiliza la interfaz de la pantalla de la estación para acceder al menú Lecturas y, a continuación, desplázate hasta la segunda lectura que tiene «[ ]» al lado (si pulsas el botón central, aparecerá «battery_vbus»). Si la batería está baja, verás aquí un número inferior a 3,55 V. Si el problema se debe a que la batería está baja, sigue las instrucciones de The station screen is showing an “L” or “X” where the battery indicator is. What’s wrong?

Si el voltaje de la batería no es inferior a 3,55 V, puede que haya una desconexión entre la placa inferior y la base del módulo. Comprueba bien que todo esté bien encajado y que las conexiones estén alineadas.

Si continua el problema después de hacer estas coasas, por favor ponte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte.