



[Base de conocimiento](#) > [Estaciones FieldKit](#) > [Tengo problemas para conectarme a mi estación FieldKit. ¿Qué debo hacer?](#)

Tengo problemas para conectarme a mi estación FieldKit. ¿Qué debo hacer?

Lindsay Starke - 2026-03-18 - [Comentarios \(0\)](#) - [Estaciones FieldKit](#)

Aquí tienes algunas cosas que puedes probar:

Comprueba que la estación esté conectada a la red wifi correcta.

En la parte superior de la pantalla OLED de la estación, deberías ver un icono de señal WiFi parpadeando. Busca “el botón de flecha hacia abajo” situado a la derecha, debajo de la pantalla. Púlsalo dos veces y deberías ver el nombre de la red WiFi que la estación está utilizando actualmente. Por defecto, debería ser el punto de acceso (AP) WiFi de la estación, y coincidir con el nombre de la estación (por ejemplo, Friendly Frog 23, Hungry Eagle 42), a menos que hayas configurado tu estación para conectarse a otra red WiFi.

Si la red WiFi que se está utilizando no es la que deseas, en la estación: Pulse el botón central para abrir el menú > el botón de la derecha para desplazarse hacia abajo hasta Networks> el botón central para seleccionar Networks > desplácese hacia abajo y seleccione Choose > seleccione la red que desee utilizar.

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a la red que está utilizando la estación. A veces, la configuración del teléfono hace que este cambie de red si no están guardadas, o si las redes no tienen acceso a Internet (como el AP de la estación).

Si tu estación se inicia sin WiFi, es posible que no tenga suficiente batería y evite activar el WiFi automáticamente para ahorrar energía.

Si no utilizas activamente la aplicación, la estación desactivará el WiFi tras un par de minutos para ahorrar energía.

Si sigues teniendo dificultades, envía un ticket de soporte y te ayudaremos a averiguar qué está fallando.