



[Base de conocimiento](#) > [Estaciones FieldKit](#) > [La estación no deja de cambiar de nombre \(por ejemplo, de «Salty Squid 65» a «Anxious Aardvark 11»\) o de reiniciarse a intervalos arbitrarios. ¿Qué pasa?](#)

La estación no deja de cambiar de nombre (por ejemplo, de «Salty Squid 65» a «Anxious Aardvark 11») o de reiniciarse a intervalos arbitrarios. ¿Qué pasa?

Lindsay Starke - 2026-04-15 - [Comentarios \(0\)](#) - [Estaciones FieldKit](#)

Esto puede significar que el voltaje de la batería es demasiado bajo. Para comprobar el voltaje de la batería, utiliza la interfaz de la pantalla de la estación para acceder al menú «Readings» (Lecturas) y, a continuación, desplázate hasta la segunda lectura que tiene «[]» al lado (si pulsas el botón central, aparecerá «battery_vbus»). Si la batería está baja, verás aquí un valor inferior a 3,55 V. Si el problema se debe a que la batería está baja, sigue las instrucciones de [The station screen is showing an "L" or "X" where the battery indicator is. What's wrong?](#)

Si el voltaje de la batería no es inferior a 3,55 V, es posible que tengas un chip flash defectuoso en la placa superior (estas cosas pasan con el hardware!). Ponte en contacto con nuestro equipo y te guiaremos por los pasos para comprobarlo y, si es así, estaremos encantados de sustituir tu placa superior sin coste alguno.