



[Base de conocimiento](#) > [Estaciones FieldKit](#) > [El botón de WiFi de mi estación no funciona al presionarlo. ¿Cómo puedo conectarme a la estación?](#)

El botón de WiFi de mi estación no funciona al presionarlo. ¿Cómo puedo conectarme a la estación?

Lindsay Starke - 2026-03-18 - [Comentarios \(0\)](#) - [Estaciones FieldKit](#)

En primer lugar, comprueba que el botón esté correctamente y firmemente enchufado en la placa inferior, en el conector que lleva la inscripción «BTN» encima. Comprueba también que los dos conectores hembra de 3/16" del cable del botón estén acoplados a los dos conectores macho de 3/16" situados en la parte trasera del botón. Si todo está bien enchufado, reinicia la unidad. En el menú de la pantalla de la estación, ve a **Tools > Reboot > Yes** para ejecutar un reinicio suave. No perderás ningún dato.

Si el botón sigue sin funcionar, puedes omitirlo para activar el WiFi. Para ello, ve a **Network > Enable** en el menú de la pantalla de la estación y selecciona «enable»; esto te llevará de vuelta a la pantalla de inicio, donde deberías ver el icono de WiFi en la parte superior derecha de la pantalla. En este punto, podrás conectarte a la estación con la aplicación FieldKit como siempre.

Si los problemas persisten después de intentar estas soluciones, ¡ponte en contacto con nosotros para que te ayudemos!